

# Hulboring i huldæk

## Generelt

Mindre udsparinger kan med fordel for bæreevne placeres i en kanal

Der må som udgangspunkt IKKE foretages hulboring i huldæk (heller ikke hvis udsparing kan placeres i en kanal) hvis dækket:

1. Er tilskåret paselement (Cutting edge)
2. Er projekteret med tværarmering (SPST)
3. Bærer en eller flere udvekslingsbjælker
4. Bærer last fra in-situ felter
5. Har åben kanal til fugearmering
6. Delvis mangler vederlag
7. I forvejen er projekteret med en udsparing eller UDSP
8. Er skraveret på HMPD's montage- eller nummerplan

I øvrige elementer må der ikke overskæres nogen spændliner ved boring af huller i en huldækkanal. For at sikre dette skal boreentreprenøren foretage en nøjagtig afsætning af alle huller på elementerne. Til dette formål anvendes nedenstående skabelon, som angiver spændlinernes placering og området hvor der gerne må bores (rødt område).

For hulboring i huldækkets kanaler gælder derudover nedenstående regler:

1. Der må maksimalt bores ét hul i samme snit på tværs af elementet
2. Der må maksimalt bores to huller efter hinanden på langs af elementet i samme kanal med en indbyrdes centerafstand på minimum 300 mm.
3. Afstanden mellem huller i én af huldækkets kanaler og huller i en anden kanal, skal have en centerafstand på minimum 1500 mm.

Der må IKKE bores udsparinger inden dækket er sammenstøbt og fugebetonen er hærdet. Huller bores med diamantværktøj og trykluftværktøj må ikke anvendes.

# Hulboring i huldæk

## Skabelon for hulboring i huldækkkanaler

